


**Jabra®**

# Jabra® BT2047



MANUAL DE USUARIO

---

A BRAND BY

**GN Netcom**

## CONTENIDO

GRACIAS.....	2
ACERCA DE SU JABRA BT2047.....	2
QUÉ PUEDE HACER CON SU AURICULAR .....	2
PARA EMPEZAR .....	3
CARGA DE SU AURICULAR .....	4
ENCENDIDO Y APAGADO DEL AURICULAR .....	4
EMPAREJAMIENTO CON EL TELÉFONO .....	5
LLÉVELO COMO PREFIERA .....	6
CÓMO .....	7
QUÉ INDICAN LAS LUCES .....	8
USAR EL JABRA BT2047 CON DOS TELÉFONOS MÓVILES .....	8
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS MÁS FRECUENTES ..	9
MÁS AYUDA .....	10
CUIDADO DE SUS AURICULARES.....	10
GLOSARIO .....	11

## GRACIAS

Gracias por adquirir el auricular Jabra BT2047. Esperamos que lo disfrute. Este manual de instrucciones le explicará cómo empezar a usarlo y le ayudará a obtener el máximo partido a su auricular


### ACERCA DE SU JABRA BT2047

**A Botón responder/ fin, botón On/Off**

**B LED luminoso**

**C Enchufe de carga**

**D Gancho para la oreja**



### QUÉ PUEDE HACER CON SU AURICULAR

**Su Jabra BT2047 le permite:**

- Responder llamadas
- Finalizar llamadas
- Rechazar llamadas\*
- Marcación por voz\*
- Rellamada al último número\*
- Llamada en espera\*
- Colocación de llamadas en espera\*

## Características técnicas

- Hasta 10 horas de conversación / hasta 10 días en modo de espera
- Peso 10 gramos
- Rango operativo hasta 10 metros
- Perfiles de auricular y de manos libres (ver glosario)
- *Bluetooth*® versión 2.1, EDR + eSCO

## PARA EMPEZAR

Es necesario realizar tres pasos antes de utilizar el auricular:


- 1 Cargar el auricular
- 2 Activar la función *Bluetooth*® en el teléfono móvil (consulte el manual del teléfono móvil)
- 3 Emparejar el auricular con el teléfono móvil

El funcionamiento del Jabra BT2047 es muy sencillo. El botón de respuesta/finalización de llamada del auricular permite realizar varias acciones en función del tiempo que se mantenga presionado.

Instrucción	Tiempo presionado
Pulsar	Menos de 1 segundo
Presionar	Aprox.: 2 segundos
Presión larga	Aprox.: 5 segundos

## CARGA DE SU AURICULAR


Asegúrese de que su auricular se carga completamente durante dos horas antes de empezar a usarlo. El indicador luminoso (LED) se ilumina en color rojo de forma ininterrumpida cuando el auricular se está cargando. El indicador luminoso se apaga cuando el auricular está totalmente cargado.




Nota: La vida útil de la batería se ve reducida significativamente si deja su dispositivo sin cargar durante un largo período de tiempo. Por ello le recomendamos que recargue su dispositivo al menos una vez al mes.

## ENCENDIDO Y APAGADO DEL AURICULAR

2 seg. - Encendido



5 seg. - Apagado



- **Pulse** el botón de respuesta/finalización hasta que el indicador luminoso (LED) parpadee para encender el auricular.
- **Presión larga** de respuesta/finalización hasta que el indicador luminoso (LED) parpadee para apagar el auricular.

Tenga en cuenta que el indicador luminoso se apaga al cabo de un minuto para ahorrar energía. Aún así, el auricular permanece activo, y el indicador luminoso se volverá a iluminar después de pulsar el botón de respuesta/finalización de llamada o de que haya alguna actividad relacionada con llamadas. Para comprobar si el auricular está encendido, pulse una vez el botón de respuesta/finalización: el LED se iluminará si el auricular está encendido.

## EMPAREJAMIENTO CON EL TELÉFONO

Los auriculares se conectan a los teléfonos mediante un procedimiento llamado "emparejamiento". Siga estos sencillos pasos para emparejar un teléfono y un auricular en cuestión de minutos.

### 1. Ponga el auricular en el modo de emparejamiento




- Cuando encienda el Jabra BT2047 por primera vez, el auricular se encenderá automáticamente en modo de sincronización, es decir, podrá ser detectado por su teléfono. Cuando el auricular está en modo de sincronización, el indicador LED se iluminará de modo fijo.

### 2. Configure su teléfono para que "descubra" el Jabra BT2047

- Siga las instrucciones del teléfono. En primer lugar, compruebe que el *Bluetooth*<sup>®</sup> está activado en el teléfono móvil y, después, configure el teléfono para detectar el auricular. Esto normalmente implica ir a un menú 'configuración', 'conectar' o '*Bluetooth*' en su teléfono y seleccionar la opción 'detectar' o 'añadir' un dispositivo.\*

### 3. El teléfono detectará el Jabra BT2047

- El teléfono detectará el auricular con el nombre de "BT2047". Tras ello, el teléfono le preguntará si quiere emparejarlo con el auricular. Para aceptar, pulse "Sí" o "Aceptar" en el teléfono y confírmelo con la clave de acceso o PIN = 0000 (4 ceros) si es necesario. El teléfono confirmará que el emparejamiento se ha completado.




### Active manualmente el modo de sincronización del auricular

En caso de que no se complete el emparejamiento, coloque el Jabra BT2047 en el modo de emparejamiento de forma manual. Compruebe que el auricular está apagado. Mantenga presionado el botón de respuesta/finalización de llamada durante aproximadamente 5 segundos hasta que el LED iluminado se quede fijo. El LED parpadeará antes de quedarse fijo: por ello siga manteniendo presionado el botón hasta que la luz se quede fija. A continuación, siga los pasos 2 y 3 anteriores.

### LLÉVELOLO COMO PREFIERA

El Jabra BT2047 está diseñado para su colocación con un gancho de oreja, pero también se puede colocar sin un gancho insertándolo directamente en su oreja derecha o izquierda. Si prefiere usar el gancho de oreja, acóplelo como se muestra en la ilustración.



Para obtener un rendimiento óptimo, lleve el Jabra BT2047 y el teléfono móvil en el mismo lado del cuerpo óo en una parte donde se encuentren en la misma línea. En general, obtendrá un mejor rendimiento cuando no haya obstáculos entre el auricular y el teléfono móvil.

## CÓMO

### **Responder llamadas**

- Pulse el botón de respuesta/finalización de llamada del auricular para responder a una llamada.

### **Finalizar una llamada**

- Pulse el botón de respuesta/finalización de llamada del auricular para finalizar una llamada en curso.

### **Realizar una llamada**

- Cuando realice una llamada desde el teléfono móvil, la llamada se transferirá automáticamente al auricular (sujeto a la configuración del teléfono). Si su teléfono no es compatible con esta función, pulse el botón de respuesta/finalización de llamada del Jabra BT2047 para recibir la llamada en el auricular.

### **Rechazar una llamada\***

- Presione el botón de respuesta/finalización de llamada cuando el teléfono suene para rechazar una llamada entrante. En función de las configuraciones del teléfono, la llamada pasará al contestador automático o el llamante escuchará un tono de ocupado.

### **Activar la marcación por voz\***

- Pulse el botón Responder/Finalizar para activar la función de marcación por voz en el teléfono móvil. Consulte el manual del teléfono para obtener más información sobre esta función.

### **Remarcar el último número\***

- Presione dos veces el botón de respuesta/finalización de llamada.

### **Llamada en espera y paso de llamada al estado "en espera"\***

- Esta función permite poner en espera una llamada durante una conversación y responder a una llamada que se encuentra en espera.
- Presione una vez el botón de respuesta/finalización de llamada para poner en espera la llamada en curso y responder a la llamada en espera.
- Presione el botón de respuesta/finalización de llamada para pasar de una llamada a otra.
- Pulse el botón de respuesta/finalización de llamada del auricular para finalizar la llamada activa.

Las funciones señaladas con \* dependen de que el teléfono sea compatible con estas características. Para obtener más información, consulte el manual de su teléfono.



## QUÉ INDICAN LAS LUCES

¿Qué se ve?	Qué significa
Luz fija	En modo de emparejamiento (ver el apartado dedicado al emparejamiento)
Un solo parpadeo muy lento	Conectado el teléfono y en modo de espera*
Triple parpadeo lento	No conectado el teléfono y en modo de espera*
Doble parpadeo normal	Llamada activa
Destello doble rápido	Llamada entrante/saliente
Cuádruple parpadeo	Nivel de batería bajo

\* El BT2047 está equipado con la función Luz Discreta (Discreet Light) de Jabra, lo cual significa que el indicador luminoso (LED) se apaga después de un minuto de inactividad. Aún así, el auricular permanece activo, y el indicador luminoso se vuelve a iluminar después de pulsar el botón de respuesta/finalización de llamada o de que haya alguna actividad relacionada con llamadas.

## USAR EL JABRA BT2047 CON DOS TELÉFONOS MÓVILES

Jabra BT2047 puede conectarse a dos teléfonos móviles (o dispositivos *Bluetooth*®) a la vez. Esta característica permite disponer de un solo auricular para utilizar ambos teléfonos móviles.

Para utilizar el auricular con dos teléfonos móviles, asegúrese de haber sincronizado el Jabra BT2047 con ambos teléfonos. Consulte la sección "SINCRONIZACIÓN CON SU TELÉFONO" para obtener instrucciones.

Después de sincronizar el auricular con dos teléfonos, simplemente asegúrese de encender el auricular y de activar el *Bluetooth*® en los teléfonos. De este modo, el auricular se conectará automáticamente a ambos teléfonos.

Tenga en cuenta que con la función de rellamada se marcará el número de la última llamada saliente de cualquiera de los dos teléfonos móviles, y la función de marcación por voz solo funcionará con el último teléfono sincronizado.

Si recibe una segunda llamada mientras está ocupado con una llamada, escuchará un tono de aviso. Entonces puede:

- Poner la primera llamada en espera y aceptar la llamada entrante pulsando el botón **Answer/end** (responder/finalizar)
- Alternar entre las dos llamadas activas pulsando de nuevo el botón **Answer/end** (responder/finalizar)
- Pulsar el botón **Answer/end** (responder/finalizar) una vez para finalizar la primera llamada y aceptar la nueva llamada entrante

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

### **Oigo chisporroteos:**

- Para obtener la mejor calidad de sonido, lleve siempre el auricular en el mismo lado del cuerpo que el teléfono móvil.

### **No oigo nada a través del auricular**

- Aumente el volumen de su teléfono.
- Compruebe que el auricular está emparejado con el teléfono.
- Asegúrese de que el teléfono está conectado al auricular – si no lo está, conéctelo a través del menú del teléfono o pulsando brevemente el botón Responder/Finalizar. Siga el procedimiento de sincronización (consulte la sección de sincronización de este manual de usuario).
- Puede determinar si el auricular está conectado a un dispositivo observando el indicador intermitente del auricular después de pulsar brevemente el botón Responder/Finalizar. Cuando el auricular está encendido, parpadeos muy lentos significan que el auricular está conectado a un dispositivo; el triple parpadeo significa que el auricular no está conectado actualmente.

### **Tengo problemas de conexión**

- Es posible que haya borrado la conexión de emparejamiento con el auricular en el teléfono móvil. Siga las instrucciones de sincronización (consulte la sección de este manual de usuario).

- Puede determinar si el auricular está conectado a un dispositivo observando el indicador intermitente del auricular después de pulsar brevemente el botón Responder/Finalizar. Cuando el auricular está encendido, parpadeos muy lentos significan que el auricular está conectado a un dispositivo; el triple parpadeo significa que el auricular no está conectado actualmente.

### **¿Funciona el Jabra BT2047 con otro equipamiento?**

- El Jabra BT2047 está diseñado para funcionar con teléfonos móviles. También funciona con otros dispositivos compatibles con *Bluetooth*<sup>®</sup> y que admitan un perfil de auricular o manos libres.

### **No puedo utilizar las funciones Rechazar llamada, llamada en espera, Rellamada o Marcación por voz**

- Estas funciones dependen de que el teléfono sea compatible con estas características. Para obtener más información, consulte el manual de su teléfono.

## MÁS AYUDA

**Web:** [www.jabra.com/bt2047](http://www.jabra.com/bt2047)  
(para obtener la información de servicio técnico más reciente y manuales de usuario online)

## CUIDADO DE SUS AURICULARES

- Guarde siempre el Jabra BT2047 apagados y con protección de seguridad.
- Evite su exposición a temperaturas extremas (por encima de 45°/113°F –incluida la luz solar directa- o por debajo de –10°/14°F). Esto podría acortar la vida útil de la batería y podría afectar a su funcionamiento. Las altas temperaturas también podrían afectar al rendimiento del dispositivo.
- No exponga el Jabra BT2047 a la lluvia ni a otros líquidos.

## GLOSARIO

- 1. Bluetooth®** es una tecnología de radio que conecta de forma inalámbrica dispositivos tales como teléfonos celulares y auriculares, sin cables a corta distancia (aproximadamente 10 metros o 30 pies). Si desea obtener más información, visite [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com)
- 2. Los perfiles Bluetooth®** son las distintas maneras en que los dispositivos *Bluetooth®* se comunican con otros dispositivos. Los teléfonos *Bluetooth®* son compatibles con el perfil de auriculares, el perfil de manos libres o ambos. Para que un dispositivo sea compatible con un perfil determinado, el fabricante del teléfono debe implantar ciertas funciones obligatorias dentro del software del teléfono.
- 3. La sincronización** crea un vínculo único y cifrado entre dos dispositivos *Bluetooth®* para permitir la comunicación entre ellos. Los dispositivos *Bluetooth®* no funcionarán si no se han sincronizado.
- 4. La contraseña o PIN** es un código que usted introduce en su teléfono celular para sincronizarlo con su Jabra BT2047. De este modo, su teléfono y el Jabra BT2047 se reconocen mutuamente y funcionan automáticamente de forma coordinada.
- 5. Cuando** el Jabra BT2047 está inactivo está en modo de espera. Cuando "finaliza" una llamada en su teléfono móvil, el auricular pasa al modo de espera.



Elimine el producto de acuerdo con las normativas y regulaciones locales

[www.jabra.com/weee](http://www.jabra.com/weee)

# Jabra®

A BRAND BY

**GN Netcom**

© 2016 GN Netcom A/S. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca registrada de GN Netcom A/S. Todas las demás marcas comerciales incluidas aquí son propiedad de sus respectivos propietarios. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de GN Netcom A/S se realiza en virtud de una licencia. (Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso).

FABRICADO EN CHINA

MODELO: OTE9 / Jabra BT2046 series

**EAC**



**Bluetooth® CE**

[www.jabra.com/bt2047](http://www.jabra.com/bt2047)

REV B