

Jabra®  
YOU'RE ON

# AUDIO IN ALTA FEDELTA'. ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO.

## INVITA TUTTI ALLE TUE FESTE

### Un'esperienza audio mozzafiato

Jabra Solemate™ Max ti offre l'audio che ti aspetteresti da un altoparlante ben più grande, perché contiene due tweeter, due woofer e un "bass slave" progettato su misura in un design leggero. All'interno e all'esterno, creerà immediatamente l'atmosfera giusta.

### L'audio wireless raggiunge un nuovo livello

Puoi finalmente dire addio a basi e ingombranti cavi. Connotti il tuo dispositivo tramite il Bluetooth o l'NFC e controlla le tue playlist dall'altro capo della stanza in modalità wireless.

### Dentro o fuori?

Perfetto in casa, ma anche portatile e resistente, viene sempre con te, anche all'esterno. Il modello Max è resistente a polvere e schizzi e sopporta qualunque imprevisto. Afferra il manico e portalo dove vuoi.

### Lascia che le tue feste durino di più

Grazie alla batteria ricaricabile, Solemate Max può funzionare senza difficoltà per 14 ore e, al tempo stesso, ricarica il tuo telefono. Quindi, che utilizzi Solemate Max per brani musicali, film, giochi o come altoparlante personale per chiamate e videochat, è pronto a servirti.

### Potente Dolby® Sound Space Expander

L'esclusivo Jabra Sound App dà quella profondità e quella dimensione in più a brani musicali e contenuti di YouTube. Con la tecnologia Dolby Sound Space Expander ottieni un audio stereo più ampio senza ridurre il centro del mixaggio.



## PERCHÉ SCEGLIERE JABRA SOLEMATE™ MAX

- Audio Dolby® potenziato in alta definizione
- Perfetto in casa, ma pronto per l'uso all'aperto
- Portabilità wireless, prendilo per il manico e vai dove vuoi



## GUIDA RAPIDA - INIZIA A USARE IL PRODOTTO IN MENO DI 5 MINUTI

### 1 CONNETTI


Connettiti praticamente a qualsiasi cosa sulla faccia della Terra (nessuna esagerazione).

#### CONNESSIONE CON CAVO

Connettore jack da 3,5 mm

Il tuo dispositivo musicale ha un ingresso per le cuffie? Bene.


Collegate in modo facile e veloce.



#### USB (Plug & Play)

Vuoi riprodurre musica dal tuo PC?

Trova una porta USB libera sul tuo PC e collega il tuo Jabra Solemate™ Max.




**SUGGERIMENTO:** se non senti nulla, non preoccuparti. Imposta Jabra Solemate™ Max come dispositivo audio predefinito sotto la voce "Impostazioni suoni e dispositivi audio" nel tuo sistema operativo.

#### CONNESSIONE WIRELESS (BLUETOOTH)

##### BLUETOOTH

Ormai quasi tutto dispone della tecnologia Bluetooth.

1. Tieni premuto l'interruttore di accensione/spegnimento nella posizione SU per 3 secondi.
2. Viene annunciata la modalità di accoppiamento e la spia del Bluetooth lampeggià.
3. Segui le istruzioni vocali che ti guidano all'accoppiamento.




##### NFC

Per connettere i dispositivi è sufficiente un tocco.

1. Assicurati che l'NFC sia abilitato sul dispositivo mobile.
2. Individua e appoggia delicatamente la zona NFC sul dispositivo mobile sulla zona NFC su Jabra Solemate Max.



### 2 SCOPRI



### 3 MUSICA E CONVERSAZIONI

▶	Riprodurre e mettere in pausa la musica	Tocca il tasto Esegui/Pausa
+/-	Volume dell'altoparlante	Tocca il tasto Volume + o Volume -
◀▶	Saltare brani musicali	Tocca il tasto Traccia avanti o Traccia indietro
	Rispondere/terminare una chiamata	Tocca il tasto Rispondi/Termina chiamata
	Rifiutare una chiamata	Tocca due volte il tasto Rispondi/Termina chiamata
	Ricomporre l'ultimo numero	Tocca due volte il tasto Rispondi/Termina chiamata
	Stato della batteria	Tocca il tasto Rispondi/Termina chiamata quando non ci sono chiamate in corso per ascoltare il livello della batteria
	Silenziare/Riattivare il microfono	Tenere premuti contemporaneamente per 1 secondo entrambi i tasti Volume + e Volume -

#### LO SAPEVI?

La batteria del tuo smartphone si ricarica quando colleghi Jabra Solemate Max al tuo smartphone utilizzando il cavo USB in dotazione.

Occorrono 2,5 ore per caricare completamente Jabra Solemate Max utilizzando il caricatore a parete.

### FUNZIONI E SPECIFICHE

- Audio Hi-Fi con due tweeter, due woofer e un bass slave proprietario dal design personalizzato
- Ascolta la musica e i contenuti di YouTube nell'intero spettro dell'audio Dolby tramite l'esclusivo Jabra Sound App
- Portabilità wireless, ottieni la migliore qualità audio da qualunque dispositivo dotato di tecnologia Bluetooth entro 10 metri
- Design robusto: la resistenza a sporco, polvere e acqua ti permette di portarlo anche fuori casa
- Ricarica il telefono mentre ascolti la musica
- Trasmetti brani musicali, video e giochi da qualunque dispositivo, con o senza cavi
- La tecnologia NFC (Near Field Communication) ti connette immediatamente con un solo tocco
- Potenzia l'audio delle tue conversazioni con le funzionalità vivavoce integrate
- Vano per la conservazione del cavo nella base dell'altoparlante
- Fino a 14 ore di conversazione/tempo di riproduzione della musica
- Fino a 130 giorni in Standby
- Dimensioni: L 302 x P 102 x A 138 mm
- Contenuto della confezione: altoparlante portatile Jabra Solemate Max, cavo USB, cavo audio da 3,5 mm, caricatore CA, guida rapida, opuscolo per una registrazione esclusiva a Jabra Sound App

### NUMERI GRATUITI PER IL SUPPORTO CLIENTI:

Belgio  
Danimarca  
Germania  
Francia  
Italia  
Paesi Bassi

Telefono: 00800 722 52272  
Telefono: 702 52272  
Telefono: 0800 1826756  
Telefono: 0800 900325  
Telefono: 800 786532  
Telefono: 0800 0223039

E-mail: support.fr@jabra.com  
E-mail: support.no@jabra.com  
E-mail: support.de@jabra.com  
E-mail: support.fr@jabra.com  
E-mail: support.it@jabra.com  
E-mail: support.nl@jabra.com

Norvegia  
Polonia  
Russia  
Svezia  
Regno Unito  
Internazionale

Telefono: 800 61272  
Telefono: 0801 800 550  
Telefono: 8 495 660 71 51  
Telefono: 020792522  
Telefono: 0800 0327026  
Telefono: 00800 722 52272

E-mail: support.no@jabra.com  
E-mail: support.pl@jabra.com  
E-mail: support.ru@jabra.com  
E-mail: support.no@jabra.com  
E-mail: support.uk@jabra.com  
E-mail: support.uk@jabra.com