

Jabra Evolve2 Buds - USB-C MS

Hoe kan ik de gewenste softphone in Jabra Direct kiezen?


Vereisten

- [Jabra Direct nieuwste versie](#)

Als u meerdere softphones hebt geïnstalleerd, kunt u de gewenste softphone kiezen. Volg deze stappen.

1. Open Jabra Direct.
2. Klik in het linker menu op **Instellingen** (Settings).
3. In **Softphone-integratie** (Softphone Integration)
 - > **Voorkeurssoftphone** (Preferred Softphone), kiest u de gewenste softphone.

Als uw organisatie heeft besloten de instelling centraal te beheren, dan wordt dit aangegeven met het icoon van een **slotje**.



Let op

Afbeeldingen en tekst dienen uitsluitend ter illustratie. De daadwerkelijke afbeeldingen en teksten kunnen afwijken op de verbonden apparaten en updates van de software.